

Postup čištění

1. Před začátkem čištění povrch vysajte klasickým vysavačem a zbavte jej všech hrubých nečistot.
2. V bílé nádobě si rozmíchejte po rysku **vlažnou** vodu s práškem a přelijte do šedé nevyjímatelné nádoby. Bílou nádobu zespod osušte. **Pod bílou nádobou nesmí být voda**, mohl by se poškodit motor.
3. Spusťte tlakový okruh a pokropte čištěný povrch roztokem čistící chemie. Dejte pozor, aby nedošlo k promáčení vnitřních vrstev čištěného předmětu. Nechte 10 minut působit.
4. Spusťte tlakový i sací okruh a začněte tepovat. Množství vstřikované kapaliny regulujte tak, abyste namočili jen vrchní vrstvu čištěného předmětu. Tepování provádějte, dokud nebude z povrchu odsávána čistá voda. To poznáte v průzoru v ovládací pistolí a na sací hlavici.
5. Následně opakujte tepování pouze čistou vodou, abyste odstranili z povrchu zbytky čistícího prášku.
6. **Pokud je spuštěný tlakový okruh (nástřík) je vždy třeba kontrolovat, aby byl filtr pod hladinou.**
7. Zbytek čistícího roztoku odsajte do nádoby s odpadní vodou a vylejte. Při odsávání vody mějte vypnutý nástřík.

Čištění stroje:

1. Po ukončení tepování prosím propláchněte stroj čistou vodou.
2. Nejprve opláchněte tlakový okruh (tlačítko nástřík).
3. Poté opláchněte sací okruh stroje (tlačítko nástříku musí být vypnuto kvůli bílému filtru) vysátím čisté vody do nádoby na odpadní vodu.
4. Na závěr očistěte povrch stroje hadříkem a vytřete nádoby do sucha.

